Подключение термопринтеров Xprinter по bluetooth к OC Windows 10 на примере Xprinter XP-460B / XP-420B



Инструкция

- 1. Комплектация
- 2. Установка термоленты
- 3. Включение термопринтера
- 4. Подключение к компьютеру по bluetooth
- 5. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft Windows 10
- 6. Настройка размера этикетки
- 7. Печать этикетки на примере .PDF документа

1. Комплектация:



1. Кабель питания

- 2. Блок питания
- 3. USB-кабель для подключения к компьютеру

4. CD-диск содержит драйвер и дистрибутив программы для создания этикеток BarTender (опционально)

Откройте крышку принтера:



потянув кнопку открытия крышки



Установите ленту в соответствии с изображением:



Закройте крышку:



Термолента установлена.



1. вставьте кабель блока питания в разъем [А]. Включите кабель питания в розетку электросети.

2. переведите клавишу включения принтера [В] в положение ВКЛ. (I)

Когда вы убедились, что ваш компьютер поддерживает Bluetooth, вам нужно включить Bluetooth. Для этого выполните следующие действия.

Нажмите: Пуск **П** > Параметры ⁽³⁾ > Устройства ⁽⁶⁾ > Вluetooth & другие устройства и включите Bluetooth.

Далее выберите «+» Добавление Bluetooth или другого устройства»





Добавить устройство ×	<
Добавить устройство	
убедитесь, что ваше устроиство включено и доступно для обнаружения. Выберите устройство ниже, чтобы подключиться.	
品 XP-460B	
□ XP-460B	
Неизвестное устройство	

Введите PIN-код: 0000 (четыре ноля):



Убедитесь что устройство термопринтер сопряжено(1):



Термопринтер подключен!

5. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft Windows 10:

Скачайте драйвер принтера: >> <u>Driver-for-Xprinter.zip</u> <<

Либо скачайте дистрибутив драйвера на сайте <u>www.seagullscientific.com</u>

Пройдя по ссылке: <u>https://www.seagullscientific.com/downloads/printer-drivers/xprinter-xp-460b/</u>

И нажмите кнопку «DOWNLOAD»

Xprinter XP-420B Printer Drivers by Seagull Scientific

The Xprinter XP-420B supports the features below. Use true Windows printer Drivers by Seagull™ to use your Xprinter XP-420B printer with any Windows program.

SUPPORT
Paper
-
٠
٠
_

True Windows printer Drivers by Seagull can be used with any true Window including our BarTender barcode software for label design, label printing, l RFID encoding, and card printing.



other Windows applications, including BarTender. ** Downloaded fonts typically print faster, because they can be rendered directly b Otherwise they have to first be rasterized by Windows and output to the printer

Запустите скачанный файл



lpaйверы Windows для принтеров	\times
Лицензионное соглашение Греду	ĻĻ
End User License Agreement for Printer Drivers	^
by Seagull Scientific, Inc.	
THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") IS BETWEEN SEAGULL SCIENTIFIC, INC. OR THE APPLICABLE SEAGULL SCIENTIFIC, INC. SUBSIDIARY ("SEAGULL SCIENTIFIC" OR "WE", "US" OR "OUR") AND THE CUSTOMER (INDIVIDUAL OR ENTITY) THAT HAS DOWNLOADED OR OTHERWISE PROCURED THE PRINTER DRIVER SOFTWARE PRODUCT (AS DEFINED BELOW) FOR USE AS AN END USER ("YOU"). BY CHECKING THE ACCEPTANCE BOX OR INSTALLING OR USING ALL OR ANY PORTION OF THE PRINTER DRIVER SOFTWARE, YOU ARE ACCEPTING ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT AS PUBLISHED ON SEAGULL SCIENTIFIC'S WEBSITE AT WWW.SEAGULLSCIENTIFIC.COM (AS MAY BE RELOCATED BY SEAGULL SCIENTIFIC	2
 Я принимаю условия лицензионного соглашения Я не принимаю условия лицензионного соглашения 	

Драйверы Windo	ws для принтеров			>
Папка дл Выберите папку,	Я УСТАНОВКИ в которую необходим	[10 распаковать др	Байвер	AGUL I
Распакуйте прогр укажите путь к эт	амму в указанную ни ой папке или нажмите	же папку. Чтобы р е «Обзор» и выбе	распаковать в рите другую па	другую папку, апку.
Папка для устано	вки: C:\Users\Core\D	esktop\Seagull\20	21.2	Обзор
	Необходимое сво	ободное место на	диске:	58.4 MB
	Свободного мест	га на выбранном ,	диске:	40.0 GB
				1
		< Назад	Далее >	Отмена

Драйверы Windows для принтеров	>
Информация об установке	SEAGULI
Чтобы установить программу, следуйте приведенным ниже	инструкциям.
— Инструкции	
После распаковки установите драйверы с помощью масте Wizard).	ера драйверов (Driver
— Параметры	
✓ Запустите Driver Wizard после распаковки драйверов	
Ознакомиться с инструкцией по установке (находится	в Installation Instructions.ht
	<u> </u>
	-
< Hasan	Готово Отмена





Seagull Driver Wizard	×
Подключение принтера До продолжения установки необходимо подключить принтер.	
Как будет подключен этот принтер? О USB О Сеть (Ethernet или WiFi) Вluetooth О другое (например параллельный или последовательный порт)	
Инструкции: 1. Подключите устройство Bluetooth к компьютеру или выберите "Мастер добавления устройства". 2. Для продолжения нажмите кнопку "Далее	r. ^
< 2 Далее > О	тмена

Выбор устройства Bluetooth	
Возе Mini SoundLink Мультимедийное устройство Кр-460В Принтер	1
 Если устройство, которое вы хотите добавить, не отображается, убедитесь, что оно включ указаниям изготовителя по установке устройства; затем нажмите кнопку "Повторить поис Повторить поиск 	ено. Следуйте к". Отмена

Seagull Driver Wizard	×
Укажите модель принтера От производителя и модели принтера зависит, какой драйвер будет использован.	
Укажите модель своего принтера.	
Модель принтера	^
Xprinter XP-450B	
Xprinter XP-450E	
Xprinter XP-460B (1)	
Xprinter XP-460E	
Xprinter XP-470B	
Xprinter XP-470E	
Xprinter XP-480B	×
Источник: C:\Users\fedko\Desktop\Seagull\2023.2	Обзор
Версия: 2023.2.0 (04/14/2023)	
< 2 Далее >	Отмена

Seagull Driver Wizard		×
Укажите имя принтера Имена используются , и в сети.	и для идентификации принтера на данном компьютере	
Введите имя этого принте Имя принтера: Xprinte Использовать этот при	ра. r XP-4608 нтер по умолчанию	
Укажите, следует ли сдел другими пользователями общего ресурса.	ать этот принтер общим для совместного использован сети. В этом случае необходимо будет указать сетевое	ия с : имя
Нет общего доступа к	данному принтеру	
○Имя общего ресурса:	Xprinter_XP-460B	
	< Назад Далее > О	тмена



Драйвер принтера установлен.

5. Настройка размера этикетки

На примере этикетки 58х40

Нажмите кнопку "Пуск", а затем выберите Параметры >устройства>принтеры & сканеры.

Перед вами появится окно вида:

Параметры	- 🗆 X
🟠 Главная	Принтеры и сканеры
Найти параметр 🖉	Microsoft Print to PDF
Устройства	Microsoft XPS Document Writer
🗐 Bluetooth и другие устройства	OneNote for Windows 10
🗄 Принтеры и сканеры 🚺	
🖱 Мышь	C Xprinter XP-460B
🖾 Сенсорная панель	Открыть очередь Управление
📟 Ввод	Удалить устройство

- Параметры	_	\times
ல் Xprinter XP-460B		
Управление устройством		
Состояние принтера: Простаивает		
Открыть очередь печати		
Печать пробной страницы		
Запустить средство устранения неполадок		
Свойства принтера		
Настройки печати		
Свойства оборудования		

	риал для печати	Параметры	О программе
	Параметры страницы		Графика
Матери	ал для печати		
Имя:	USER (76,2 MM x 101,6	імм)	-
	Новая	Изменить	Удалить
АЦІ Предва	 Книжная Альбомная Книжная 1 Книжная 1 Альбомная 	☐ Зерн ☐ Нега 80° а 180°	кальное изображение этив
Имя:	Настройки по умолча	знию>	Управление
		Дополни	тельные параметры

Имя: KassLine	отикетка 58х40			
Тип: Фасонные	этикетки	-	<u> </u>	
Размер этикетки – Ширина: 580 mm	Высота: 40.0 m			
Ширина о крытых г	роклалок			1
Слева: 1.3 mm	Справа: 1.3 mm			
2	3			

- 1. Для удобства, введите желаемое название размера этикетки
- 2. Введите ширину этикетки: 58мм
- 3. Введите высоту этикетки: 40мм
- 4. Нажмите кнопку [ОК]

Материал для печати		Параметры	О про	0 программе		
Параметры страницы			Графика			
Материал	а для печати					
Имя:	KassLine Этикетка 58х40 (58,0 мм х 40,0 мм)					
	Новая	Изменить	ить Удалить			
Образец АLЕ Предвари Имя:	Ориентация Книжная Книжная Книжная Книжная Книжная Книжная Книжная С С С С С С С С С С С С С	В0° 180°	Фекты Зеркальное изоб Негатив	бражение		
_		Дог	Дополнительные параметры			
Авто	© 2015-202 ры програ ного обесг	1 Seagull Scientific течения создания	, Inc., этикеток BarTen	ider®.		

Размер этикетки задан.

Откройте нужный PDF-файл в программе. Например, браузер Google Chrome или Acrobat Reader. -> выберете «**Печать документа**»

(Тестовую этикетку можно скачать с сайта по ссылке: <u>KassLine.ru</u>

Файл: KassLine-Lable-58x40.pdf)



- 1. В списке установленных принтеров выберите Xprinter XP-420B /XP-460B
- 2. Выберите в списке нужный размер этикетки
- 3. Выберите наиболее подходящий для вас способ расположения изображения на этикетке
- 4. Нажмите кнопку [Печать]



Этикетка напечатана.